

## TESVOLT ENERGY MANAGER: INITIALE NUTZER-EINRICHTUNG


Alle ab dem 01.08.2025 ausgelieferten TESVOLT Energy Manager Hardware-Geräte verfügen über eine vorinstallierte Lizenz (mit der neuen Artikelnummer 106248). Demnach muss nicht länger der zuvor separat per Mail kommunizierte Lizenz-Schlüssel mit auf die Baustelle gebracht und dort zur Einrichtung genutzt werden.

**HINWEIS:** Für die Einrichtung des TESVOLT Energy Managers benötigen Sie fortan den PUK. Dieser Code befindet sich hinter der Abdeckung 02 des TESVOLT FORTON (siehe Kapitel 6.4 „Energiespeicher in Betrieb nehmen“ der TESVOLT FORTON Betriebsanleitung) auf einem schwarzen Aufkleber mit weißer Schrift.


### Wie funktioniert die initiale Nutzer-Einrichtung des TESVOLT Energy Managers fortan?

Starten Sie als Teil der Inbetriebnahme wie gewohnt den TESVOLT Energy Manager über einen lokalen Browser Ihrer Wahl (z.B. Google Chrome, MS Edge oder Firefox) und geben Sie hierzu die IP-Adresse des TESVOLT Energy Managers als Netzwerk-Adresse ein. Nähere Informationen zur Einrichtung des TESVOLT Energy Managers finden Sie in der Betriebsanleitung.

Auf der Anmelde-Oberfläche des TESVOLT Energy Managers lässt sich die Schaltfläche „Zugangsdaten erstellen/zurücksetzen“ finden. Hierüber können Sie einen neuen Nutzer anlegen und diesen nach der Einrichtung zur Anmeldung nutzen.



Geben Sie auf der folgenden Seite zunächst den PUK ein. Dieser lässt sich auf der linken Gehäusesseite des TESVOLT Energy Managers finden (schwarzer Aufkleber mit weißer Schrift). Sollte anstelle der PUK ein „Initial-Passwort“ in der ersten Zeile gefragt werden, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Initial-Passwort“ rechts neben der ersten Zeile. Hieraufhin sollte die Oberfläche nun die Eingabe der PUK verlangen. Anschließend vergeben Sie einen beliebigen Benutzernamen und ein Passwort Ihrer Wahl. Das Passwort muss mindestens einen Groß- und einen Kleinbuchstaben, sowie eine Zahl und ein Sonderzeichen enthalten. Wiederholen Sie das Passwort. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Schaltfläche „Zugangsdaten erstellen“.



The screenshot shows a web interface for creating or resetting login credentials. The background is a grey circuit board pattern. A white form titled 'Zugangsdaten erstellen/zurücksetzen' is centered. It contains four input fields: a PUK field (masked with asterisks), a username field containing 'techniker', a password field (masked with asterisks), and a confirmation password field (masked with asterisks). Below the fields are three buttons: 'Zugangsdaten erstellen' (highlighted with a red box), 'Passwort zurücksetzen', and 'Zur Anmeldung'. The footer includes the TESVOLT logo, 'powered by Wendeware AG', and technical identifiers: 'TEM7892540201 v3.2-64rc-29e29f3d'.

Sie werden auf die vorige Anmelde-Oberfläche zurückgeführt. Geben Sie hier nun den soeben erstellten Benutzernamen mit Passwort ein und bestätigen Sie die Anmeldung mit einem Klick auf die Schaltfläche „Anmelden“. Für jede künftige Anmeldung können Sie die zuvor erstellten Anmelde-Daten nutzen und sich auf dieser Oberfläche nun direkt anmelden.

